

Pronto Detergente per il Legno

Descrizione

Detergente con sapone naturale per legno

Caratteristiche principali

- Speciale formula arricchita di sapone naturale Non lascia residui

Benefici

- Pulisce efficacemente le superfici in legno
- Ridona al legno l'aspetto originale
- Non richiede risciacquo

Modalità d'uso

Diluire il prodotto in acqua al 1-2 % (1 bicchiere in un secchio da 8/10 litri).

Passare la soluzione sulla superficie con mop, straccio o spugna.

Non occorre risciacquare.

Per macchie difficili applicare il prodotto puro con uno straccio umido.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico	Liquido ambrato
pH tal quale	8,5 - 9,5
Peso specifico	N.D.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali ben chiusi, evitando temperature elevate.

Compatibilità del prodotto

Non utilizzare su legno antico.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 73/404/CEE e 73/405/CEE e successive modifiche.

Pronto Detergente per il Legno

Confezioni disponibili

Codice articolo	7511535
Tipo di confezione	Cartone
Confezione ml	2 taniche x 5 L
Codice a barre confezione	7615400741687
Codice a barre cartone	7615400742790
Dimensioni imballo (L-P-H)	280 x 191 x 295 mm

Bancale

n. confezioni per bancale	80
n. confezioni per strato	16
n. strati per bancale	5